


VÁLVULA DE ESFERA BIPARTIDA

FLANGE CLASSE 150. MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO




I. INTRODUÇÃO

Tendo sua principal aplicação na área industrial, esta válvula possui construção em duas partes (corpo e tampa) caracterizando-se pela aparência robusta e pela confiabilidade em severas condições de uso.

II. PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

- 1. Antes de instalar uma válvula na linha, certifique-se que o material das vedações são indicados para o serviço pretendido.
- 2. Em caso de instalação em redes novas é necessário verificar se a mesma está isenta de resíduos decorrentes da montagem como: resíduos de solda, rebarbas de material provenientes da confecção de rosca, etc. Estas impurezas podem danificar a vedação e esfera da válvula.
- 3. Esta válvula de esfera está projetada para o fluxo bidirecional, a menos que a esfera for dotada de furo de alívio ou de contato.
 - 4. Verificar o alinhamento da tubulação.



III. INSTALAÇÃO

A válvula deve ser instalada com as juntas de vedação dos flanges apropriada para o uso que assegure a instalação correta.

A fixação da válvula na tubulação deve ser realizada apertando os parafusos em "X".

IV. ATENÇÃO!

Por razões de segurança, é importante fazer exame destes itens antes do funcionamento válvula:

- 1. O instalador que faz a montagem das válvulas deve testar a instalação aplicando a válvula às condições de uso antes da liberação do equipamento.
- 2. A manutenção da válvula deve ocorrer em local limpo.

Figura 1 – Corte transversal da VEB CI. 150 Montada.

- 3. Em caso de manutenção de linhas utilizadas em fluidos inflamáveis ou tóxicos a linha deve ser despressurizada e a válvula deve ser aberta 45°, para aliviar o fluido sob pressão que se encontra na cavidade da esfera.
- 4. As válvulas MGA são fornecidas utilizando vaselina como lubrificante, deve ser verificado sua a compatibilidade com o fluido de operação.

V. CONDIÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

A manutenção normal consiste na troca das vedações e no aperto dos parafusos (somente o necessário). Entretanto, não deve ser apertada excessivamente, pois resultará num torque de acionamento elevado e no desgaste prematuro das vedações, podendo causar o comprometimento do funcionamento do equipamento.

VI. DESMONTAGEM E MONTAGEM

DESMONTAGEM

NOTA: Se a desmontagem completa se tornar necessária, a substituição de todas as vedações é recomendada.

- a) Siga as instruções na seção III (Atenção).
- b) A válvula deve estar na posição aberta para ser desmontada.
 - c) Remova a alavanca.
- d) Remova a porca de aperto da premegaxeta.
- e) Desparafuse e remova os parafusos e porcas do corpo. Separe as tampas do corpo.
 - f) Retire a esfera para fora do corpo.
- g) Remova as vedações do corpo (anéis de vedação da tampa e sedes de vedação da esfera).
- h) Remova a haste, a seguir remova as vedações do castelo.

Tabela 1 – Torque recomendado para aperto das gaxetas.

gancias.	
Válvulas	Faixa de Torque (N.m)
1/2"PP	4 - 6,5
3/4"PP	6,5 - 10,5
1"PP	6,5 - 10,5
1.1/4"PP	10 - 15
1.1/2"PP	10 - 15
2" PP	22 - 32
2.1/2" PP	22 - 32
3" PP	22 - 32
4" PP	35 - 45
6" PP	70 - 80


Tabela 2 – Torque recomendado para aperto dos parafusos.


paraiusos.		
Válvulas	Torque	
	(N.m)	
1/2"PP	5,5	
3/4"PP	11	
1"PP	11	
1.1/4"PP	18	
1.1/2"PP	18	
2" PP	27	
2.1/2" PP	27	
3" PP	32	
4" PP	63	
6" PP	63	

MONTAGEM


- a) Limpe e inspecione todas as peças, verifique danos e as substitua se necessário. Se possível, use um lubrificante que seja compatível com o processo.
- b) Instale o anel de vedação na haste e insira a haste no corpo.
- c) Instale o anel de vedação superior da haste, a preme gaxeta, as molas prato e aperte a porca de aperto da preme-gaxeta com o torque requerido. Veja a Tabela 1.
 - d) Reinstale a alavanca.
- e) Insira a sede de vedação da esfera no corpo.
- f) Com a alavanca na posição fechada deslize com cuidado a esfera na cavidade do corpo encaixando-a na chaveta da haste.
- f) Insira a sede de vedação da esfera e o anel de vedação na tampa.
- g) Pressione os anéis de vedação das tampas no corpo.
- h) Instale a tampa no corpo, coloque os parafusos, porcas e arruelas sem apertá-los.
- i) Verifique se o corpo, as vedações, as tampas e a esfera estão corretamente alinhados.
- j) Aperte os parafusos em "X" com os torques indicados na tabela 2.

Figura2 – Seqüência de aperto dos parafusos Flange Classe 150.





Pos.	Quant.	Descrição
Α	1	Corpo
В	1	Tampa
С	1	Esfera
D	1	Haste
Е	2	Sede de vedação da esfera
F	2	Anel de vedação da haste
G	1	Alavanca
Н	1	Preme gaxeta
ı	5	Parafuso
J	5	Arruela de pressão
K	2	Mola prato
L	1	Porca de fixação da alavanca
M	1	Porca Baixa
N	1	Anel de vedação da tampa





Rua Getúlio Vargas, 496 – Bairro Renovação Veranópolis – RS – Brasil Fone/Fax: (54) 3441.2301 – 3441-1375 www.mga.com.br